COUNTIS E13/E14

Contador de energia activa monofásica Directa 80A MODBUS

Manual de utilização PT





Índice

1. DOCUMENTAÇÃO	
2. PERIGO E AVISOS	
2.1. RISCOS DE ELECTROCUSSÃO, DE QUEIMADURAS OU DE EXPLOSÃO	
2.2. RISCOS DE DETERIORAÇÃO DO APARELHO	
3. OPERAÇÕES PRELIMINARES	
4. APRESENTAÇÃO4	
4.1. FUNÇÕES PRINCIPAIS	
4.2. VISUALIZAÇÕES DO ECRÃ4	
5. INSTALAÇÃO	
5.1. RECOMENDAÇÕES	
5.2. DIMENSÕES	
5.3. TERMINAIS	
5.4. LIGAÇÕES	
5.4.1. LIGAÇÃO 2 FIOS - MONITORIZAÇÃO DE CARGA 1 FIO	,
5.5. TAMPAS SELÁVEIS	
6. COMUNICAÇÃO MODBUS	
6.1. GENERALIDADES	
6.2. RECOMENDAÇÕES	
6.3. ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO	
6.4. TABELA DE COMUNICAÇÃO	
7. PROGRAMAÇÃO8	
7.1. PRINCÍPIO DE NAVEGAÇÃO8	
7.2. PERSPECTIVA GLOBAL DO MENU DE PROGRAMAÇÃO	,
7.3. PERSPECTIVA PORMENORIZADA DO MENU DE PROGRAMAÇÃO MODBUS	
8. UTILIZAÇÃO1	0
8.1. PERSPECTIVA PORMENORIZADA DOS MENUS	1
9. MENSAGEM DE DIAGNÓSTICO1	2
10. ASSISTÊNCIA 1	2
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ELÉCTRICAS	3
12. CONFORMIDADE MID	4



1. Documentação

Toda a documentação sobre os *COUNTIS E13/E14* está disponível no sítio Internet no seguinte endereço: www.socomec.com/en/countis-e1x



2. Perigo e avisos

A montagem destes materiais só pode ser realizada por profissionais. O não cumprimento das indicações deste manual não poderá imputar a responsabilidade do construtor.

2.1. Riscos de electrocussão, de queimaduras ou de explosão

- A instalação e a manutenção deste aparelho só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
- Utilizar sempre um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar a ausência de tensão.
- Voltar a colocar todos os dispositivos, as portas e as tampas, antes de restabelecer a tensão neste aparelho.
- Utilizar sempre a tensão de referência apropriada para alimentar este aparelho.

Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos graves.

2.2. Riscos de deterioração do aparelho

Respeitar:

- a frequência da rede 50 Hz.
- uma tensão máxima nos terminais das entradas tensão de 276 VAC fase / neutro.
- uma corrente máxima de 80 A.

3. Operações preliminares

Para a segurança do pessoal e do material, convém inteirar-se bem do conteúdo deste manual antes da colocação em serviço.

No momento da recepção da embalagem com o COUNTIS E13/E14, é necessário verificar os seguintes pontos:

- o estado da embalagem,
- se o produto não foi danificado durante o transporte,
- se a referência do aparelho corresponde à sua encomenda,
- a embalagem inclui o produto, duas tampas seláveis, dois selos plásticos e um guia de utilização rápida.



4. Apresentação

Os **COUNTIS E13** e **E14** são contadores de energia eléctrica activa modulares, que permitem a visualização dos kWh. Destinam-se às redes monofásicas e permitem uma ligação directa até 80A. Estão equipados com um bus de comunicação MODBUS.


4.1. Funções principais

- Medição e visualização:
 - das energias activa e reactiva (T1 e T2): Ea+ / Ea- / Er+ / Er-
 - das potências activa e reactiva: P1+ / P1- / Q1+ / Q1-
- Gestão de dois tarifários: T1 / T2
- Medição dos parâmetros eléctricos acessíveis através da comunicação
 - Tensão P-N: V1
 - Corrente: I1
 - Potência activa: P1+ / P1-
 - Potência reactiva: Q1+ / Q1-
 - Potência aparente: S1
 - Factor de potência: PF1+ / PF1-
 - Energia activa total: Ea+ / Ea-
 - Energia reactiva total positiva: Er+
 - Energia activa positiva por tarifário: Ea+
 - Energia reactiva positiva por tarifário: Er+
- Comunicação Modbus
- Versão MID (consoante a referência)

Descrição	Referência
COUNTIS E13	4850 3031
COUNTIS E14 (MID)	4850 3032

4.2. Visualizações do ecrã







COUNTIS E14 (MID): ref. 4850 3032



88888888

Visor LCD 8 dígitos kWh kvarh Visualização kWh / kvarh

Energias activa e reactiva importada -> / exportada <T8 Tarifário em curso

K Visualização potência indutiva, reactiva

Visualização potência capacitiva, reactiva

Indicação da corrente (80A no arranque)

Barra-gráfico de consumo (percentagem de Pmax)

LED metrológico

Botão de selecção / parametrização

Botão de selecção / parametrização






5. Instalação


5.1. Recomendações

- evitar a proximidade com sistemas geradores de perturbações electromagnéticas,
- evitar as vibrações com acelerações superiores a 1 g para frequências inferiores a 50 Hz.

5.2. Dimensões (mm)




5.3. Terminais



5.4. Ligações

5.4.1. Ligação 2 fios - monitorização de cargas monofásicas



MODBUS

- 1: Activação da resistência de terminação 120 ohm, ligando os bornes 1 e 2.
- 2:
- 3:
- 4: NC (não ligado).


Tarifário


5-6: Alteração de tarifário apenas para o COUNTIS E14: 0 VAC -> Tarifário 1 230 VAC -> Tarifário 2 (alteração de tarifário através de MODBUS para o COUNTIS E13).

Rede

L1↑: Entrada fase. L1↓: Saída fase. N: Ligação do neutro.

5.5. Tampas seláveis






6. Comunicação Modbus

6.1. Generalidades


A comunicação MODBUS® é feita através de uma ligação em série RS485 (2 ou 3 fios) que permite explorar os produtos a partir de um PC ou de um API.

Numa configuração clássica, uma ligação RS485 permite colocar 32 produtos em comunicação com um PC ou um autómato numa distância de 1200 metros..

Cablagem MODBUS



Cablagem com repetidor



6.2. Recomendações

É necessário utilizar um cabo do tipo par entrançado blindado tipo LIYCY. Tratando-se de um ambiente com perturbações ou de uma rede importante em comprimento e em número de produtos, aconselhamos a utilização de um cabo do tipo par entrançado blindado com uma blindagem geral tipo LIYCY-CY.

Se a distância de 1200 m e/ou o número de 32 produtos forem ultrapassados, é necessário adicionar um repetidor para permitir uma ligação suplementar de produtos.

Nas duas extremidades da ligação, é indispensável fixar uma resistência de 120 ohm.

6.3. Estrutura da comunicação

O produto comunica a partir de um protocolo MODBUS® que implica um diálogo de acordo com uma estrutura mestre/escravo. O modo de comunicação é do tipo RTU (Remote Terminal Unit) com caracteres hexadecimais compostos, no mínimo, por 8 bits.

Estrutura da trama MODBUS® (questão mestre -> escravo):

Endereço do escravo	Código da função	Endereço	Número de palavras a ler	CRC 16
1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes

6.4. Tabela de comunicação

As tabelas de comunicação e as respectivas explicações estão disponíveis na página da documentação dos *COUNTIS E13/E14* no sítio Internet no sequinte endereco:

www.socomec.com/en/countis-e1x






7. Programação

7.1. Princípio de navegação


O modo de programação permite modificar os parâmetros de comunicação. O processo de navegação no interior do modo de programação é descrito nas seguintes etapas:



7.2. Perspectiva global do menu de programação

Ao premir Visetdurante 4 segundos, o aparelho passa para o modo de programação.

Os diferentes ecrãs estão acessíveis consoante a sequência:




7.3. Perspectiva pormenorizada do menu de programação MODBUS




8. Utilização

Os valores das energias activas totais e parciais estão acessíveis através dos botões dedicados. Ao premir várias vezes o botão apropriado, são apresentadas todas as medições disponíveis. As medições e as informações disponíveis estão descritas na seguinte tabela:




Nota: as potências P (kW) e Q (kvar) só se afixam para o tarifário em curso.

8.1. Perspectiva pormenorizada dos menus





9. Mensagem de diagnóstico



• Quando estas mensagens são apresentadas, isso significa que o contador tem um mau funcionamento e deve ser substituído.

10. Assistência

Causas	Soluções
Mensagem de erro	Verificar o funcionamento correcto do contador

11. Características técnicas/eléctricas

Geral	
Caixa	3 módulos DIN 43880
Montagem	calha DIN EN 60715
Largura	54 mm
Características de funcionamento	
Conectividade	monofásica - 2 fios 230V
Gravação de valores de energia e configuração	sim EEPROM
Identificação de tarifários apresentados	T1 e T2
Alimentação	.,
Tensão certificada Un	230 VAC
Intervalo de tensão de funcionamento	110 276 VAC
Intervalo de frequência	48 62 Hz
Potência dissipada de referência (máx.) Pv	≤ 8 VA (0,6 W)
Capacidade de sobrecarga	
Tensão contínua Un	276 VAC
Tensão instantânea Un (1 s)	300 VAC
Corrente contínua Imax	80 A
Corrente instantânea Imax (10 ms)	2400 A
Visualização e resolução	
Ecrã	8 dígitos (2 casas decimais)
Energia activa: 1 ecrã, 7 dígitos	0,01 -> 999999,99 kWh
Energia reactiva: 1 ecră, 7 dígitos	0,01 -> 999999,99 kvarh
Potência activa instantânea: 1 ecrã, 3 dígitos	000 999 W, kW / MW
Potência reactiva instantânea: 1 ecrã, 3 dígitos	000 999 var, kvar / Mvar
Período de actualização da medição	1 segundo
Precisão de medição	Ŭ.
Energia e potência activa (E13)	Classe 1 CEI 62053-21
Energia e potência reactiva	Classe 2 CEI 62053-23
Energia e potência activa (E14)	Classe B EN 50470-3
Medição das entradas	
Tipo de ligação	directa fase/N
Intervalo de medição das tensões	110 276 VAC fase/N
Corrente Iref	5 A
Corrente Imin	0,25 A
Intervalo de medição das correntes (Ist Imax)	0,020 80 A
Frequência certificada	50 Hz
Corrente de arranque para a medição de energia (Ist)	20 mA
Interfaces ópticas	
Peso do impulso	1 Wh/imp
Segurança	
Contador interior	sim
Grau de poluição	2
Tensão de serviço	300 VAC
Teste de tensão AC (EN 50470-3, 7.2)	4 kV
Teste impulso de tensão	6 kV
Classe de protecção (EN 50470)	Classe II
Classe de resistência da caixa ao fogo	Classe V0
Comunicação integrada	2400 a 29400 has
MODBUS Rorros de ligação	2400 a 38400 bps
Bornes de ligação	flexível ou rígida: 7 a 50 mm²
Secção de ligação das fases Secção de ligação dos tarifários e comunicação	flexivel 1,5 a 2,5 / rígida 1 a 4 mm²
Condições ambientais	IIONIVOI 1,0 a 2,0 / IIgiua I a 4 IIIIII
Ambiente mecânico	M1
Ambiente electromagnético	E2
Temperatura de funcionamento	-25 +55 °C
Temperatura de armazenamento	-25 +70 °C
Humidade relativa	≤80 %
Amplitude de vibrações 50 Hz	±0,075 mm
Índice de protecção	IP51(*)/IP20
(*) Para a montagem num armário, no mínimo, com uma protecção IP51.	.,
() r ara a montagent num annano, no minimo, com uma protecção iron.	



12. Conformidade MID

O contador COUNTIS E14 está conforme à directiva MID para a ligação às redes monofásicas (consultar "5.4. Ligações", p. 6).

Depois de ligar o produto, é indispensável assegurar-se de que os tapa-bornes são bem montados e a respectiva segurança garantida pelos dois selos plásticos fornecidos com o produto (consultar "5.5. Tampas seláveis", p. 6). Se os tapa-bornes tiverem de ser desmontados, deve ser utilizada a referência de selos 4850 304U.

As informações dadas através do bus de comunicação são transmitidas a título meramente indicativo e não têm qualquer valor legal.

As condições predefinidas de funcionamento que garantem a conformidade MID estão disponíveis nas tabelas das características técnicas.

A declaração de conformidade MID do COUNTIS E14 está disponível no website:

www.socomec.com/en/countis-e1x





Socomec worldwide

IN EUROPE

BELGIUM

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power Power

Tel. +32 2 340 02 30 Fax +32 2 346 28 99 info.be@socomec.com

FRANCE

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +33 1 45 14 63 00 Fax +33 1 48 67 31 12 dcm.ups.fr@socomec.com

GERMANY

Critical Power

Tel. +49 621 71 68 40 Fax +49 621 71 68 444 info.ups.de@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +49 7243 65292 0 Fax +49 7243 65292 13 info.scp.de@socomec.com

ITALY

Critical Power

Tel.+39 02 98 242 942 Fax +39 02 98 240 723 info.ups.it@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel.+39 02 98 49 821 Fax +39 02 98 24 33 10 info.scp.it@socomec.com

Solar Power

Tel. +39 0444 598611 Fax +39 0444 598627 info.solar.it@socomec.com

NETHERLANDS

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +31 30 760 0900 Fax +31 30 637 2166 info.nl@socomec.com

POLAND

Critical Power

Tel. +48 22 825 73 60 Fax. +48 22 825 73 60 info.ups.pl@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +48 91 442 64 11 Fax +48 91 442 64 19 info.scp.pl@socomec.com

PORTUGAL

Critical Power / Solar Power

Tel.+351 261 812 599 Fax +351 261 812 570 info.ups.pt@socomec.com

ROMANIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +40 21 319 36 88 Fax +40 21 319 36 89 info.ro@socomec.com

RUSSIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +7 495 775 19 85 Fax +7 495 775 19 85 info.ru@socomec.com

SLOVENIA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +386 1 5807 860 Fax +386 1 561 11 73 info.si@socomec.com

SPAIN

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +34 93 540 75 75 Fax +34 93 540 75 76 info.es@socomec.com

TURKEY

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency / Solar Power

Tel. +90 216 540 71 20-21-22 Fax +90 216 540 71 27 info.tr@socomec.com

UNITED KINGDOM

Critical Power

Tel.+44 1285 863 300 Fax+44 1285 862 304 info.ups.uk@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +44 1462 440 033 Fax +44 1462 431 143 info.scp.uk@socomec.com

IN ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

Critical Power

Tel. +61 2 9325 3900 Fax +61 2 9888 9544 info.ups.au@socomec.com

CHINA

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +86 21 52 98 95 55 Fax +86 21 62 28 34 68 info.cn@socomec.com

INDIA

Critical Power / Solar Power

Tel. +91 44 39215400 Fax +91 44 39215450 & 51 info.ups.in@socomec.com info.solar.in@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +91 124 4027210 Fax +91 124 4562738 info.scp.in@socomec.com

SINGAPORE

Critical Power / Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel.+65 6506 7600 Fax +65 64 58 7377 info.sg@socomec.com

THAILAND

Critical Power

Tel. +66 2 941 1644 7 Fax +66 2 941 1650 info.ups.th@socomec.com

VIETNAM

Critical Power

Tel. +84 8 3559 1220 Fax +84 8 3559 1221 info.ups.vn@socomec.com

IN MIDDLE EAST

UNITED ARAB EMIRATES

Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power

Tel.+971 4 29 98 441 Fax +971 4 29 98 449 info.ae@socomec.com

IN AMERICA

USA, CANADA & MEXICO

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tel. +1 617 245 0447 Fax +1 617 245 0437 info.us@socomec.com

OTHER COUNTRIES

NORTH AFRICA

Algeria / Morocco / Tunisia info.naf@socomec.com

AFRIC/

Other countries

info.africa@socomec.com

SOUTH EUROPE

Cyprus / Greece / Israel / Malta info.se@socomec.com

SOUTH AMERICA

Tel. +34 93 540 75 75 info.es@socomec.com

MORE DETAILS

www.socomec.com/worldwide

HEAD OFFICE

SOCOMEC GROUP

S.A. SOCOMEC capital 10 816 800€ R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tel. +33 3 88 57 41 41 Fax +33 3 88 74 08 00 info.scp.isd@socomec.com

YOUR DISTRIBUTOR





www.socomec.com







